

DEUTSCH

BETRIEBSANLEITUNG FÜR STREAMLIGHT SURVIVOR®

Vielen Dank, dass Sie sich für die **SURVIVOR®** entschieden haben, eine wahrhaft bemerkenswerte tragbare Lichthülle. Wie bei jedem ProFI-Gerät ist auch bei diesem Produkt eine gewisse Pflege und Wartung für eine jahrelange zuverlässige Funktion erforderlich. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie Ihre Survivor in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Anweisungen für einen sicheren Betrieb und sollte aufbewahrt werden. **Die Taschenlampe muss vor dem erstmaligen Gebrauch geladen werden, wenn ein wiederaufladbares Batteriepack eingelegt ist.**

Für Gefahrbereiche zugelassen (modellabhängig):

Klasse I, II, Abteilung 1, Gruppen C, D, E, F und G; Klasse III, T-Code: T4
Klasse I, Abteilung 2, Gruppen A, B, C, D; T-Code: T4
Bei Verwendung mit vier Alkaline-Batterien der Größe AA 1.5V (Rayovac Nr. 815, Energizer E91 oder Duracell MN 1500) oder der Streamlight-Batterie 90130 & 90335.

ATEX und IECEx:

II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga
II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb
T-Klasse T4 bei Verwendung mit Streamlight-Batterie 90316, AA-Lithiumbatterien Energizer L91, AA-Alkalinebatterien Rayovac 815 oder Duracell MN1500.
T-Klasse T3 bei Verwendung mit AA-Alkalinebatterien Energizer E91, Panasonic LR6XP oder LR6XWA.

SICHERHEIT

Achtung: Die Verwendung des Lichts im „Stroboskopmodus“ kann bei Personen mit fotosensitiver Epilepsie Anfälle auslösen.

- A. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheits- und Bedienungsanweisungen für Ihre Survivor und ggf. für das Ladegerät.
- B. Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Batterieladegeräts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät.
- C. Verwenden Sie das Kabel ausschließlich wie vorgesehen. Tragen Sie das Ladegerät niemals am Kabel. Ziehen Sie den Ladegerätstecker niemals am Kabel aus der Steckdose.
- D. Schließen Sie das mit Netzstrom betriebene Ladegerät direkt an einer Steckdose an. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA LINTERNA SURVIVOR® DE STREAMLIGHT®

Gracias por seleccionar **SURVIVOR®**, una linterna portátil realmente destacable. Tal y como ocurre con cualquier herramienta profesional, el mantenimiento y cuidado razonable de este producto brindará años de servicio fiable...

Lea este manual antes de usar su linterna Survivor. Incluye instrucciones importantes de funcionamiento y seguridad, y deberá conservarlo. **Es necesario cargar la linterna antes de usarla por primera vez si utiliza un paquete de pilas recargables.**

Aprobada para usar en lugares con condiciones peligrosas (en función del modelo):
Clase I, II División 1, Grupos C, D, E, F y G; Clase III, Código de temperatura: T4
Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D; Código de temperatura: T4
Cuando se usa con cuatro pilas alcalinas de 1,5 V tamaño AA (Rayovac N° 815, Energizer E91 o Duracell MN 1500) o pilas Streamlight 90130 y 90335.

ATEX y IECEx:

II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga
II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb
Clase de temperatura T4 cuando se utiliza con la pila Streamlight 90316, Energizer L91 de litio AA, Rayovac 815 alcmina AA o Duracell MN1500.
Clase de temperatura T3 cuando se utiliza con Energizer E91 alcmina AA, Panasonic LR6XP o LR6XWA.

SEGURIDAD

ADVERTENCIA: El uso de la linterna en modo "estroboscópico" puede provocar ataques epilépticos a personas con epilepsia fotosensible.

USO DE LA LINTERNA

- El interruptor pulsador está situado en la parte superior de la linterna.
- Pulse el botón momentáneamente para encender o apagar la luz.
- Desde el modo "activado" pulse y mantenga pulsado el botón durante un segundo para atenuar la luz, dos segundos para activar el modo estroboscópico, y durante ocho segundos para entrar en el modo luz de luna con tiempo de funcionamiento ampliado. Cualquier pulsación adicional del interruptor desde cualquiera de estos modos apagará la linterna.

- E. Ein beschädigtes Ladegerät darf nicht in Betrieb genommen werden. Beschädigte Kabel oder Stecker müssen unverzüglich ausgetauscht werden.
- F. Legen Sie niemals Gegenstände aus Metall auf die Ladekontakte im Halter des Ladegeräts. Es besteht zwar keine Stromschlaggefahr, aber es könnte zu Brandverletzungen führen.
- G. Nehmen Sie die Survivor aus der Halterung des Ladegeräts, bevor Sie regelmäßige Reinigungs- oder Instandhaltungsarbeiten durchführen. Versuchen Sie nicht, das Gerät oder das Ladegerät selbst zu reparieren. Lassen Sie dies von einer qualifizierten Werkstatt durchführen oder schicken Sie es ins Werk ein.
- H. Die Zulassung des Produkts für Gefahrbereiche gilt nur mit den entsprechenden Streamlight-Batterie oder den angegebenen Primärzellen. Welche Batterie Sie genau für Ihren Strahler benötigen, können Sie der Kennzeichnung am Produkt selbst entnehmen. Die Batterie nicht öffnen, verbrennen oder kurzschießen - sie könnte Feuer fangen, explodieren, undicht werden oder heiß werden und so Körperverletzungen bewirken.
- I. Bei extremen Temperaturen kann eine geringe Flüssigkeitsmenge aus den Batteriezellen austreten. Dies weist nicht notwendiger Weise auf ein Versagen hin. Beachten Sie jedoch das Folgende, wenn das Außengehäuse gebrochen ist und austretende Chemikalien auf Ihre Haut gelangen:
 - 1) Flüssige Chemikalien müssen mit reichlich Wasser von der Haut gespiült werden. Trockene oder pulverförmige Chemikalien müssen gründlich abgebläst werden, bevor der Bereich mit reichlich Wasser gespült wird.
 - 2) Die Augen mindestens dreißig (30) Minuten lang mit klarem Wasser spülen, wenn Batterielösigkeit in die Augen gelangt, und sofort den Arzt aufsuchen.(Medizinischer Hinweis: Bei der Flüssigkeit handelt es sich um eine 25-35%ige Kaliumhydroxidlösung.)

- J. Nicht an potenziell gefährlichen Orten laden.
- K. Versuchen Sie nicht, Komponenten an potenziell gefährlichen Orten zu reparieren oder auszutauschen.

BENUTZUNG DES STRAHLERS

- Der Druckschalter befindet sich an der Oberseite des Strahlers.
- Drücken Sie den Schalter kurz, um das Licht ein- oder auszuschalten.
- Bei eingeschalteter Lampe drücken und halten Sie den Schalter eine Sekunde lang, um in den abgedunkelten Modus umzuschalten, zwei Sekunden lang, um den Stroboskopmodus zu aktivieren und acht Sekunden lang, um in den Mondscheinmodus mit verlängelter Betriebsdauer zu schalten. Mit einem weiteren Druck auf den Schalter schalten Sie den Strahler von jedem beliebigen Leuchtmodus aus.

- D. Enchufe los cargadores de CA directamente en la toma de corriente. No utilice un alargador.

- E. No ponga en funcionamiento un cargador que esté dañado. Sustituya de inmediato los enchufes o cables estropeados.
- F. No ponga ningún objeto metálico sobre los terminales de carga situados sobre el soporte del cargador. Si bien no existe riesgo de descarga eléctrica, esta acción podría causar una lesión por quemaduras.
- G. Retire la linterna Survivor del soporte del cargador antes de proceder a la limpieza o de realizar el mantenimiento de rutina. No trate de reparar la linterna ni el cargador por su cuenta. Llévelos a un centro de servicio cualificado o devuélvalos a fábrica.

- H. La aprobación del producto para uso en lugares con condiciones peligrosas solo es válida con la pila Streamlight adecuada o las pilas primarias especificadas para la linterna. No abra las pilas, no las deseche en el fuego ni las cortocircuite, podrían prenderse, explotar, tener fugas o calentarse, provocando lesiones personales.
- I. Puede producirse una pequeña fuga de líquido de las celdas de la pila bajo condiciones extremas de temperatura o uso. Esto no indica necesariamente que haya un fallo. No obstante, si el sello de la caja externa está roto y la fuga química entra en contacto con la piel:

- 1) Deberá enjuagar cualquier químico líquido de la piel con abundante cantidad de agua. Cepille a fondo cualquier químico en polvo o seco antes de lavar el área con una gran cantidad de agua.
- 2) Si el líquido de la batería entra en los ojos, enjuáguelos con agua limpia durante un mínimo de treinta (30) minutos y acuda de inmediato a un médico.

- (Nota para el médico: el líquido es una solución al 25-35% de hidróxido de potasio).
- J. No cargue la linterna en lugares potencialmente peligrosos.

- K. No retire ni de sustituir ningún componente en lugares potencialmente peligrosos.

- A. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Esta guía incluye instrucciones importantes de funcionamiento y seguridad para su Survivor y el cargador (si corresponde).
- B. Antes de usar el cargador de pilas, lea todas las instrucciones y todas las señales de precaución del cargador.
- C. Sea cuidadoso con el cable. No transporte nunca el cargador por el cable ni tire del cable para desconectar el cargador de un receptáculo.

OPTISCHER AUFSATZ „SMOKE CUTTER®“

Mit der Survivor werden zwei Aufsätze mitgeliefert, mit denen der Benutzer einen seinen Anforderungen entsprechenden Lichtkegel erzeugen kann.

- So verwenden Sie einen der Aufsätze:
 - 1. Schrauben Sie die Reflektorkappe vom Lampengehäuse ab und entfernen Sie sie.
 - 2. Wählen Sie einen „SMOKE CUTTER®“-Optikaufsatz aus, greifen Sie ihn an der mittig angegossenen Versteifung und setzen Sie ihn in die Öffnung in der Mitte des optischen Geräts (DIE OPTIK DARF DABEI NICHT BERÜHRT WERDEN).
 - 3. Setzen Sie die Reflektorkappe wieder auf und ziehen Sie sie fest.

STRÄHLER AUFLADEN (falls zutreffend)

Die Survivor sollte vor Gebrauch voll aufgeladen werden. Stellen Sie den Strahler ins Ladegerät (Klappenverriegelung zeigt nach außen). Mehrere Lade- und Entladzyklen können nötig sein, um die volle Batteriekapazität zu erreichen. Die Survivor ist darauf ausgelegt, zwischen den Verwendungen auf dem Ladegerät aufgewacht zu werden. Damit wird gewährleistet, dass der Strahler stets einsatzbereit ist.

- I. Bei extremen Temperaturen kann eine geringe Flüssigkeitsmenge aus den Batteriezellen austreten. Dies weist nicht notwendiger Weise auf ein Versagen hin. Beachten Sie jedoch das Folgende, wenn das Außengehäuse gebrochen ist und austretende Chemikalien auf Ihre Haut gelangen:

- 1) Flüssige Chemikalien müssen mit reichlich Wasser von der Haut gespült werden. Trockene oder pulverförmige Chemikalien müssen gründlich abgebläst werden, bevor der Bereich mit reichlich Wasser gespült wird.
- 2) Die Augen mindestens dreißig (30) Minuten lang mit klarem Wasser spülen, wenn Batterielösigkeit in die Augen gelangt, und sofort den Arzt aufsuchen.

- (Medizinischer Hinweis: Bei der Flüssigkeit handelt es sich um eine 25-35%ige Kaliumhydroxidlösung.)

- J. Nicht an potenziell gefährlichen Orten laden.

- K. Versuchen Sie nicht, Komponenten an potenziell gefährlichen Orten zu reparieren oder auszutauschen.

BENUTZUNG DES STRAHLERS

- Der Druckschalter befindet sich an der Oberseite des Strahlers.
- Drücken Sie den Schalter kurz, um das Licht ein- oder auszuschalten.
- Bei eingeschalteter Lampe drücken und halten Sie den Schalter eine Sekunde lang, um in den abgedunkelten Modus umzuschalten, zwei Sekunden lang, um den Stroboskopmodus zu aktivieren und acht Sekunden lang, um in den Mondscheinmodus mit verlängelter Betriebsdauer zu schalten. Mit einem weiteren Druck auf den Schalter schalten Sie den Strahler von jedem beliebigen Leuchtmodus aus.

- D. Enchufe los cargadores de CA directamente en la toma de corriente. No utilice un alargador.

- E. No ponga en funcionamiento un cargador que esté dañado. Sustituya de inmediato los enchufes o cables estropeados.

- F. No ponga ningún objeto metálico sobre los terminales de carga situados sobre el soporte del cargador. Si bien no existe riesgo de descarga eléctrica, esta acción podría causar una lesión por quemaduras.

- G. Retire la linterna Survivor del soporte del cargador antes de proceder a la limpieza o de realizar el mantenimiento de rutina. No trate de reparar la linterna ni el cargador por su cuenta. Llévelos a un centro de servicio cualificado o devuélvalos a fábrica.

- H. La aprobación del producto para uso en lugares con condiciones peligrosas solo es válida con la pila Streamlight adecuada o las pilas primarias especificadas para la linterna. No abra las pilas, no las deseche en el fuego ni las cortocircuite, podrían prenderse, explotar, tener fugas o calentarse, provocando lesiones personales.

- I. Puede producirse una pequeña fuga de líquido de las celdas de la pila bajo condiciones extremas de temperatura o uso. Esto no indica necesariamente que haya un fallo. No obstante, si el sello de la caja externa está roto y la fuga química entra en contacto con la piel:

- 1) Deberá enjuagar cualquier químico líquido de la piel con abundante cantidad de agua. Cepille a fondo cualquier químico en polvo o seco antes de lavar el área con una gran cantidad de agua.
- 2) Si el líquido de la batería entra en los ojos, enjuáguelos con agua limpia durante un mínimo de treinta (30) minutos y acuda de inmediato a un médico.

- (Nota para el médico: el líquido es una solución al 25-35% de hidróxido de potasio).

- J. No cargue la linterna en lugares potencialmente peligrosos.

- K. No retire ni de sustituir ningún componente en lugares potencialmente peligrosos.

USO DE LA LINTERNA

- El interruptor pulsador está situado en la parte superior de la linterna.
- Pulse el botón momentáneamente para encender o apagar la luz.
- Desde el modo "activado" pulse y mantenga pulsado el botón durante un segundo para atenuar la luz, dos segundos para activar el modo estroboscópico, y durante ocho segundos para entrar en el modo luz de luna con tiempo de funcionamiento ampliado. Cualquier pulsación adicional del interruptor desde cualquiera de estos modos apagará la linterna.

Dauer-Ladegerät

Die rote LED zeigt an, dass die Batterie gleichförmig aufgeladen wird. Der Strahler kann im Dauer-Ladegerät bei jeder Temperatur über -17,8°C ununterbrochen geladen werden. Jedes SCHNELLLADEGERÄT zieht etwa 1 Ampere, während der Strahler geladen wird, und weniger als 0,1 Ampere im Erhaltungsmodus. Das GLEICHSTROM-SCHNELLLADEGERÄT zieht keinen Strom, wenn der Strahler nicht im Ladegerät eingesteckt ist.

- Bei Verwendung der Streamlight-Batterie 90130 oder 90335 wird der Ladegang fortgesetzt und die rote LED leuchtet solange das Ladegerät mit Strom versorgt wird.
- Bei Verwendung der Streamlight-Batterie 90316 endet der Ladegang (etwa 180 Minuten) bei intermittenendem Betrieb mehr.

- ACHTUNG: Verwenden Sie nur Original-Survivor-Ladegeräte und -kabel. NICHT den Wandtransformator von einem WECHSELSTROM-SCHNELLLADEGERÄT entfernen und an eine GLEICHSTROMQUELLE anschließen; das Ladegerät würde dann zerstört werden.

AA-Batteriepack

Nehmen Sie das AA-Batteriepack aus dem Strahler. Drücken Sie die Zungen am äußeren Rand des Batteriepacks nach unten und ziehen Sie die zwei Hälften auseinander. Verwenden Sie frische Ersatzbatterien und beachten Sie die auf dem Batteriehalter angegebene Polarität. Klappen Sie das Pack zu und schließen Sie es wieder ein. Es hat Aussparungen; Das Batteriepac kann nur geschlossen werden, wenn das Batteriepack richtig herum eingesetzt wurde. Schließen Sie das Batteriepac nicht mit Gewalt.

- HINWEIS:** Die in diesem Produkt enthaltene wiederaufladbare Batterie ist wiederverwertbar. In vielen Ländern ist es verboten, diese Batterie am Ende ihrer Lebensdauer in den Restmüll zu geben. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsbetrieb über die Recyclingoptionen bzw. die ordnungsgemäße Entsorgung. (In den USA: ABRC).

Fahrzeugpolung

Die Karosserie ist bei den meisten Fahrzeugen die negative Masse. In diesem Fall sollte die gesteife Anschlusskabel des Ladegeräts an der Ausgangsseite der Sicherung angeschlossen werden. Sicherungen sind am besten. Bei mehreren Installationen sollte für jedes Ladegerät eine eigene Sicherung vorgesehen werden. Jedes DAUERLADEGERÄT zieht bei eingesetztem Strahler kontinuierlich etwa 0,2 Ampere, wohingegen eines ohne eingesetzten Strahler keinen Strom zieht.

PRODUKTVERWENDUNG:

Streamlight-Strahler sind darau aufgelegt, als tragbare Hochleistungs-Lichtquellen für harte Arbeitsweisen zu verwenden. Der Hersteller rät ausdrücklich davon ab, Streamlight-Strahler für andere Zwecke als als Lichtquellen zu verwenden.

- ACHTUNG:** Achten Sie darauf, nur Original-Ersatzteile von Streamlight zu verwenden.

AUSWECHSELN DES BATTERIEPACKS

Achten Sie beim Austausch des Batteriepacks auf die Ausrichtung. Das Batteriepack hat Aussparungen und das Batteriefach kann nur geschlossen werden, wenn das Batteriepack richtig eingesetzt wurde. Schließen Sie das Batteriefach nicht mit Gewalt.

C schnelladegerät

Für eine maximale Lebensdauer der Batterie schließen Sie das Gleichstrom-Schnelladegerät direkt an der 12V-Fahrzeubatterie oder an der ungeschalteten Seite des Zündschalters an. Damit werden unnötige Ladezyklen minimiert, die jedes Mal, wenn der Zündschalter eingeschaltet wird, begonnen werden würden. Gleichstrom-S

